

ここがポイント

① Aラインを留置する



② A-ナマランを挿入する



④ 細いテープで接続部分を
上から押さえるように張る



③ フィルムドレッシングを貼付する

